



BICYCLE HOOK

Instructions de montage et remarques



INSTRUCTIONS




CONFIGURATOR

Auflage 29.09.2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge


Ces instructions montrent comment assembler et utiliser le CROCHET POUR VÉLO VELO DE VILLE sur le VELO DE VILLE LOADY.

Le crochet pour vélo VELO DE VILLE ne peut être utilisé qu'avec la barre Ride Bar VELO DE VILLE !

Le CROCHET POUR VÉLO VELO DE VILLE est homologué pour les vélos pour enfants et les vélos d'équilibre dont la taille des roues ne dépasse pas 16 pouces et dont le poids maximal est de 10 kg !




1x BICYCLE HOOK
Art. Nr.: 179-50-00021




Positionnez le BICYCLE HOOK préassemblé sur la barre Ride Bar. Assurez-vous que les pinces sont positionnées **entre les montants extérieurs et intérieurs**.




Accrochez maintenant le vélo des enfants au crochet. Soutenez le BICYCLE HOOK si nécessaire. Nous vous recommandons d'abord d'attacher le vélo de l'enfant, puis de le laisser monter dessus !



Faites pivoter le BICYCLE HOOK avec le vélo d'enfant fixé et fixez l'autre côté du BICYCLE HOOK à la barre Ride Bar. Veuillez noter que les pinces sont positionnées entre les montants extérieurs et intérieurs.



Fixez le BICYCLE HOOK en tournant les deux boutons dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que les pinces sont bien serrées de manière uniforme.



Vous pouvez ajuster l'espace nécessaire en fonction de la largeur et de la taille du vélo pour enfants. Veuillez toutefois à ce que le vélo pour enfants soit bien fixé et stable.



Sécurité et exigences

Veuillez respecter les consignes de sécurité et les exigences relatives au transport de passagers et de charges sur le VELO DE VILLE LOADY.

Vous les trouverez dans le mode d'emploi original, partie 1 !

Secouez le BICYCLE HOOK pour vérifier s'il est bien fixé. Si ce n'est pas le cas, serrez les boutons comme indiqué à l'étape 4 !



Attachez particulièrement bien le vélo des enfants !

Veuillez vous assurer et garder à l'esprit que certains composants du vélo pour enfants peuvent dépasser de la largeur totale du VELO DE VILLE LOADY.

Veillez également à ce qu'aucun élément du vélo de l'enfant ne dépasse dans l'habitacle. Il existe un risque de blessure.

Nous recommandons d'abord d'attacher le vélo de l'enfant, puis de le laisser monter dessus, afin d'éviter toute blessure due à un choc avec le vélo !

Les passagers ne sont pas autorisés à se tenir au BICYCLE HOOK, mais uniquement aux montants marqués en vert !

