



BICYCLE HOOK

Montage-instructies & Opmerkingen



INSTRUCTIONS




CONFIGURATOR

Auflage 29.09.2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge


Deze instructies laten zien hoe u de VELO DE VILLE FIETSHAKEN op de VELO DE VILLE LOADY monteert en gebruikt.

De VELO DE VILLE FIETSHAKEN kan alleen worden gebruikt met de VELO DE VILLE Ride Bar!

De VELO DE VILLE FIETSHAKEN is goedgekeurd voor kinderfietsen en loopfietsen met wielmaten tot 16 inch en een maximaal gewicht van 10 kg!




1x BICYCLE HOOK
Art. Nr.: 179-50-00021



Plaats de voorgemonteerde BICYCLE HOOK op de Ride Bar. Zorg ervoor dat de klemmen tussen de buitenste en binnenste steunen zijn geplaatst.



Hang nu de kinderfiets aan de haak. Ondersteun indien nodig de BICYCLE HOOK.
Wij raden aan om EERST de kinderfiets aan te koppelen en DAN het kind op de fiets te laten stappen!




Draai de BICYCLE HOOK met de kinderfiets eraan vast en bevestig de andere kant van de BICYCLE HOOK aan de Ride Bar. Let erop dat de klemmen tussen de buitenste en binnenste steunen zitten.




Beveiliging & Vereisten

Neem de veiligheidsinstructies en vereisten voor het vervoeren van passagiers en ladingen op de VELO DE VILLE LOADY in acht. Deze zijn te vinden in de originele gebruiksaanwijzing, deel 1!

Schud aan de BICYCLE HOOK om te controleren of deze stevig vastzit. Als dat niet het geval is, draai dan de knoppen vast zoals beschreven in stap 4!



Zet de fietshaak vast door de twee knoppen met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat de klemmen gelijkmatig worden aangedrukt.



U kunt de benodigde ruimte aanpassen aan de breedte en grootte van de kinderfiets. Zorg er echter voor dat de kinderfiets stevig en veilig op zijn plaats staat.



Zet de kinderfiets goed vast!


Houd er rekening mee dat onderdelen van de kinderfiets buiten de totale breedte van de VELO DE VILLE LOADY kunnen uitsteken.

Zorg er ook voor dat er geen onderdelen van de kinderfiets in de passagiersruimte uitsteken. Er bestaat gevaar voor letsel.

Wij raden aan om EERST de kinderfiets vast te maken en DAN het kind op de fiets te laten stappen, om verwondingen door tegen de fiets aan te stoten te voorkomen!

Passagiers mogen zich niet vasthouden aan de FIETSHAKEN, maar alleen aan de groen gemarkeerde steunen!

Compartiment passagers – aucune pièce de vélo ne doit dépasser dans cette zone !



Passagierscompartiment – er mogen geen fietsonderdelen in dit gedeelte uitsteken!

