




BICYCLE HOOK

Montageanleitung & Hinweise


Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit der VELO DE VILLE BICYCLE HOOK am VELO DE VILLE LOADY

Die VELO DE VILLE BICYCLE HOOK lässt sich ausschließlich mit der VELO DE VILLE Ride Bar nutzen!


Die VELO DE VILLE BICYCLE HOOK ist für Kinderfahr- und Laufräder bis zu einer Radgröße von 16" und max. 10 KG Gewicht freigegeben!




1x BICYCLE HOOK
Art. Nr.: 179-50-00021




Positionieren Sie die vormontierte BICYCLE HOOK auf der Ride Bar. Achten Sie darauf, dass die Klammern zwischen den Außen- und Innenstreben positioniert sind.




Hängen Sie nun das Kinderrad ein. Stützen Sie dabei bei Bedarf die BICYCLE HOOK. Wir empfehlen ERST das Kinderrad einzuhängen und DANN das Kind einsteigen zu lassen!



Schwenken Sie die BICYCLE HOOK mit dem eingehängten Kinderrad und fixieren die andere Seite der BICYCLE HOOK an der Ride Bar. Beachten Sie, dass die Klammern zwischen den Außen- und Innenstreben positioniert sind.



Fixieren Sie die Space-Bar indem Sie die beiden Knäufe im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass die Klammern sich gleichmäßig andrücken.



Je nach Breite und Größe des Kinderrades können Sie den benötigten Raum einstellen. Achten Sie aber darauf, dass das Kinderrad satt und fest sitzt.

! Sicherheit & Voraussetzungen

Bitte beachten Sie Sicherheitshinweise und Voraussetzungen für den Personen- und Lasten-transport auf dem VELO DE VILLE LOADY. Diese finden Sie in der Original Betriebsanleitung Teil 1!

Rütteln Sie an der BICYCLE HOOK, um zu Prüfen, ob diese fest fixiert ist. Falls nicht, ziehen Sie die Knäufe, wie in Schritt 4 beschrieben, fester!



Befestigen Sie das Kinderrad besonders gut!


Vergewissern Sie sich und seien Sie sich bewusst, dass Komponenten des Kinderrades über die allgemeine Breite des VELO DE VILLE LOADY hinausragen können.

Achten Sie außerdem darauf, dass keine Komponenten des Kinderrades in den Passagier*innenbereich hineinragt. Es besteht Verletzungsrisiko.

Wir empfehlen ERST das Kinderrad einzuhängen und DANN das Kind einsteigen zu lassen, um Verletzungen durch Stoßen am Kinderrad zu vermeiden!

Passagier*innen dürfen sich nicht am BICYCLE HOOK festhalten, sondern nur an den grün markierten Streben!

Passagier*innenraum - hier dürfen keine Fahrradteile hineinragen!



Passagier*innenraum - hier dürfen keine Fahrradteile hineinragen!

